



お問合せ先

西海テレビ株式会社

TEL : 0955-28-2466

ケーブルモデムとパソコンの接続方法

接続方法は2通りあります。使用するパソコンが1台「**スタンドアローン接続**」の場合と、複数のパソコンを接続「**LAN(ラン)接続**」する場合です。

スタンドアローン接続方法



接続全体図写真

インターネットへ接続する際には、LANケーブルを使用します。

ケーブルモデムとを接続する際に、設定(インストール等)など必要な作業はございません。

右の写真の様にケーブルモデムとパソコンとをLANケーブルで接続します。



ケーブルモデム 裏面拡大写真

1 ANポートにLANケーブルを正しい方向に「カチッ」と音がするまで差込みます。正常だとケーブルモデム前面のランプが点灯します。



パソコン 裏面拡大写真

LANポートにLANケーブルを正しい方向に「カチッ」と音がするまで差込みます。正常だとパソコン本体のリンクランプなどが点灯します。

LAN(ラン)接続方法

HUB(ハブ)で接続



接続の順番は...

1. HUB(ハブ)
2. パソコン

の順番にLANケーブルで接続します。

ルーターで接続



接続の順番は...

1. ルーター
2. パソコン

の順番にLANケーブルで接続します。



ケーブルモデムからHUBの「カスケードポート」に接続すると、リンクランプが点灯(滅)します。しない場合は、HUB本体に「HUB・PC」の切替スイッチがある場合どちらかに切替えてみて下さい。

接続の順番は...

1. HUB(ハブ)
2. パソコン

の順番にLANケーブルで接続します。



HUBの「空きポート」からパソコンのLANポートにLANケーブルで接続し、HUBの接続ポート若しくはパソコンのポートのリンクランプが点灯(滅)するか確認します。



ケーブルモデムからルーターの「WAN側ポート」にLANケーブルで接続します。WAN側のリンクランプが点灯(滅)します。

ルーターの設定が完了していることを前提です。



ルーターの「LAN側ポート」の空いているポートからパソコンのLANポートにLANケーブルで接続します。正常だとリンクランプが点灯(滅)します。

ルーターの設定が完了していることを前提です。



注意事項

1. HUBやルータといった機器に関するお問合せは、当社では受け付けておりません。
最寄りのパソコンショップ等でご相談下さい。
2. HUBを使用する場合は、接続するパソコンの数だけIPが必要になります。
3. LANケーブル配線、ルータ設定は当社のサポート外となります。最寄りの専門業者又はパソコンショップ等にご相談下さい。又、当社でも専門の業者を紹介できます。
4. 無線ルータを使用する場合はLANケーブルは必要ありません。又、セキュリティ(暗号化)に注意が必要です。